

ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ **ACU200**



1. Очистіть основу. Для правильного очищення вимити стару поверхню розчином води та каустичної соди (30%) та ретельно промити водою для видалення залишків



2. Розмітьте, виміряйте та виріжте полотна.



3. Нанесіть клейовий розчин C2 S1/S2 (**BENFERFLEX+S1, LATICRETE 345 SUPERFLEX** або **LATICRETE 254 PLATINUM**) на основу. Добре закріпіть мембрану на основі, ретельно видаляючи всі можливі повітряні бульбашки за допомогою шпателя.



4. Заповніть стики мембран.



5. Виконайте з'єднання між мембранами за допомогою стрічки **DRY50 BANDA 13** та клею **SEALPLUS***.



6. Запечатайте стрічку ще одним шаром клею **SEALPLUS*** (подвійне запечатування).



7. Виконайте з'єднання з вертикальними поверхнями за допомогою стрічки **DRY50**, перекриваючи не менше ніж на 10 см поверх мембрани **ACU200**.



8. Використовуйте різні додаткові компоненти **DRY80 CORNERIN**, **DRY80 CORNEROUT** та **SUMI56** для вирішення специфічних точок.



9. Встановіть покриття безпосередньо за допомогою клейового розчину C2 S1/S2 (**BENFERFLEX+S1, LATICRETE 345 SUPERFLEX** або **LATICRETE 254 PLATINUM**) і закріпіть плитус.

***SEALPLUS**: При нанесенні рекомендується використовувати рукавички.

revestech®

Для отримання додаткової інформації або спеціального використання звертайтеся до Технічного відділу. Email: revestech.ukraine@gmail.com